

# Istruzioni per il montaggio di PIG FloodFence™

Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di montare e riporre il sistema FloodFence™.

## Istruzioni per il montaggio:



- Ispezionare le condizioni del terreno e rimuovere eventuali detriti.
- FloodFence è più efficace su supporti rigidi.



- La lunghezza lineare di ogni unità FloodFence, una volta collegata, è di 0,91 metri.



- Per l'assemblaggio, posizionare la linguetta inferiore sul raccordo verticale.

# Istruzioni per il montaggio di PIG FloodFence™



- Una volta che la linguetta inferiore è collegata al raccordo. Sollevare e ruotare l'unità FloodFence in modo che la linguetta superiore scivoli nel morsetto superiore.



- Distribuire per il numero di unità richiesto.

## Montaggio delle unità angolari:



**Angolo interno della barriera anti-allagamento FloodFence**



**Angolo esterno della barriera anti-allagamento FloodFence:**

- Un'unità angolare esterna viene assemblata unendo due unità angolari interne e fissandole con il perno di giunzione.

# Istruzioni per il montaggio di PIG FloodFence™



- Per assemblare un angolo esterno, assicurarsi che la striscia di guarnizione sia applicata correttamente sul retro di ciascun angolo.



- Le guarnizioni su entrambi gli angoli devono essere a contatto tra loro.



- Individuare e montare con cura il "perno di giunzione". In questo modo si fissano le due unità angolari e si garantisce la compressione delle guarnizioni.



- Spingere il perno di giunzione fino in fondo.

# Istruzioni per il montaggio di PIG FloodFence™

## Montaggio opzionale



- L'imbullonatura delle unità principali FloodFence è facoltativa. Se necessario, le unità principali, una volta assemblate, possono essere fissate insieme utilizzando un dado e un bullone. Ciò garantirà che il sistema non si smonti facilmente durante l'utilizzo sul campo e con una pressione leggermente maggiore applicata alle guarnizioni verticali.



- I blocchi zavorra possono essere aggiunti alla barriera dispiegata in modo da ridurre le infiltrazioni ai bassi livelli.

## Montaggio richiesto



### Unità angolari:

**LE UNITÀ ANGOLARI E LE UNITÀ DI COLLEGAMENTO A PARETE IN METALLO, DEVONO SEMPRE ESSERE IMBULLONATE.**

- Rimuovere la rondella in nylon nero sul raccordo. Una volta assemblato, è sufficiente svitare il dado e la rondella, e rimuovere la rondella in nylon nero. Riavvitare saldamente il dado e la rondella sul raccordo. Così si applicherà una maggiore pressione sulle guarnizioni delle unità angolari.

# Istruzioni per il montaggio di PIG FloodFence™

## Smontaggio delle unità FloodFence:

È sufficiente seguire i passaggi sopra descritti all'incontrario.

## Linee guida per imballaggio e stoccaggio:

Il sistema si impila ordinatamente su un pallet. Si consiglia di impilare il sistema come indicato nella foto qui sotto. Se il sistema viene lasciato all'aperto, coprirlo adeguatamente.



## Note:

- Se il terreno non è perfettamente pianeggiante nel punto in cui viene installata la barriera FloodFence, è possibile che si verifichino maggiori infiltrazioni/perdite. In tal caso, è possibile posizionare una zavorra (come dei sacchi di sabbia) sul bordo anteriore.
- FloodFence è un sistema leggero di deviazione idrica.