

# PIG Barriera Antiallagamento in Silicone

## Istruzioni

- Step 1** – Iniziare con una superficie pulita, asciutta e liscia
- Step 2** – Posizionare la barriera nel punto e nella posizione desiderati
- Step 3** – Se necessario, tagliare alla misura necessaria con un taglierino
- Step 4** – Sollevare un'estremità e staccare 5-6 cm del supporto in vinile rosso, dalla parte inferiore della barriera (**fig. A**)
- Step 5** – Incollare l'adesivo a vista sul pavimento, esercitando una pressione uniforme (**fig. B**)
- Step 6** – Continuare a staccare il supporto rosso e premere con forza sulla barriera fino a che l'intera lunghezza non sia attaccata al pavimento (**fig. C**)
- Step 7** – Per rimuovere la barriera, tirarla verso l'alto

**DISCLAIMER:** Le barriere antiallagamento in silicone PIG sono progettate e formulate per bloccare, contenere e deviare l'acqua, sigillando e aderendo temporaneamente a superfici dure e lisce. Le barriere antiallagamento in silicone PIG non sono destinate all'utilizzo con sostanze chimiche forti o pericolose, oli, o su superfici porose, con vuoti, giunture o linee di stuccatura. Per questi e altri motivi, si consiglia di testare una piccola sezione della barriera, in un'area discreta o non critica, prima dell'applicazione su aree più grandi. Sebbene le barriere antiallagamento in silicone PIG siano realizzate con un colore ad alta visibilità, il Cliente dovrà prendere le dovute precauzioni per garantire che la barriera non venga installata in un'area che potrebbe creare potenziali rischi di inciampo.

Poiché tutti gli adesivi possono potenzialmente danneggiare o scolorire i pavimenti, il cliente si assume il rischio che la barriera antiallagamento in silicone PIG possa danneggiare, macchiare o alterare il pavimento o la superficie. New Pig non fornisce alcuna garanzia di idoneità per uno scopo particolare e non garantisce che l'uso della barriera sia adeguato alla pavimentazione del cliente o su qualsiasi altra superficie. New Pig non avrà alcuna responsabilità, e il cliente, con la presente, esonera New Pig da qualsiasi danno diretto, indiretto o consequenziale ai pavimenti, al materiale della pavimentazione o a qualsiasi altra superficie dell'abitazione o della struttura del cliente. Il cliente è l'unico responsabile alla determinazione di idoneità e adeguatezza dell'uso di una barriera New Pig con supporto adesivo, nella propria abitazione o struttura.

