

PIG Absorb-&-Lock™ Strisce Assorbenti d'Acqua

Utilizzare le strisce siper assorbenti d'acqua della New Pig per assorbire perdite e infiltrazioni di grandi volumi prima che diventino un pericolo per la sicurezza. Queste strisce sono progettate per assorbire e bloccare rapidamente fino a 5 litri d'acqua, per una pulizia senza problemi. Il design a basso profilo le rende ideali per gli spazi ristretti, mentre un messaggio di sicurezza stampato richiamerà l'attenzione. Assicurarsi di ispezionare regolarmente l'area e rimuovere il prodotto quando è completamente gonfio e zuppo.

Istruzioni

Step 1: Posizionare le strisce assorbenti a basso profilo Absorb-&-Lock nelle aree in cui sono frequenti perdite d'acqua o gocciolamenti dall'alto. Per garantire un'adeguata capacità di assorbimento, assicurarsi che la striscia sia ben stesa e aderente al pavimento. **(figura A)**

Step 2: Lasciar agire la striscia fino a completa saturazione. Il prodotto si gonfia fino a 7,6 cm di spessore quando è pieno. **(figura B)**

Step 3: Controllare periodicamente le strisce assorbenti Absorb-&-Lock per sostituirle tempestivamente quando necessario.

Step 4: I prodotti non sono pericolosi. Smaltire nei rifiuti standard o secondo il proprio processo interno di gestione dei rifiuti. Non trascinare o far cadere le strisce. Una striscia completamente satura può pesare dai 5 kg (striscia da 152 cm) fino ai 10 kg (striscia da 305 cm). **(figura C)**

Step 5: Una volta rimossa la striscia, asciugare la superficie e riapplicare se necessario.

NOTA: Tenere conto dell'eventuale rigonfiamento se si utilizza in applicazioni a basso profilo.

