



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Numero Articolo	: PLPE218-IT
Nome Articolo	: Ampho-Mag™ Neutralizzatore
Contenuto/Imballaggio	: 1 Secchio
Composizione	: Materiale Anfotero
Assorbenza	: per 1 litro di acido solforico al 94% è necessario 1,7 kg di neutralizzante
Peso per Imballaggio	: 18,1 Kg

Descrizione

- Il neutralizzatore Ampho-Mag™ e' il modo sicuro e semplice per affrontare sversamenti di sostanze pericolose, anche se non sappiamo bene di che liquido si tratti.
- Ampho-Mag™ diventa rosso per segnalare la presenza di acidi e blu nel caso di caustici. L'acido solforico e' spesso scambiato per acqua ed e' il liquido che causa la maggior parte degli incidenti.
- Quando diventa giallo/verde significa che il liquido e' stato neutralizzato e che quindi si puo' procedere alla pulizia in modo sicuro.
- Ampho-Mag™ non solo neutralizza acidi e caustici ma anche componenti volatili pericolosi come cloro, ammoniaca, diossido di zolfo e cloruro di idrogeno.
- Sversamenti di idrocarburi, liquidi antigelo e refrigeranti, solventi e carburanti possono essere puliti velocemente usando Ampho-Mag™; aiuta inoltre a prevenire odori ed a neutralizzare vapori organici e di idrocarburi.
- Il secchio da 19 litri è dotato di un coperchio con linguetta a strappo / sigillo antimanomissione e di un beccuccio flessibile per un rapido e facile versamento senza dover rimuovere l'intero coperchio.